

Karta Produktowa

| Produkt | Nr. modelu | Nr. zamówienia |
|-------------------------------|------------|----------------|
| Stacja ładująca bez ładowarek | SR 506 | T06-0108 |
| Stacja ładująca (kompletna) | SR 516 | T06-0111 |

Opis

Stacja ładująca jest pomocnym rozwiązaniem ułatwiającym ładowanie akumulatorów wentylatora Sundström SR 500. Stacja jest dostarczana rozłożona, jako produkt SR 506. Zależnie od potrzeb można w niej umieścić od 1 do 5 ładowarek. Stacja ładująca SR 516 jest oferowana jako komplet — z zamontowanymi pięcioma ładowarkami typu 2541. Ładowarki tego typu wykrywają stan akumulatorów i zapewniają optymalne warunki ładowania, tak aby jak najbardziej skrócić ładowanie. Starsze ładowarki typu 9940 nie oferują tej funkcji. Nie należy ich używać z omawianą stacją ładującą. Na tyle ładowarki jest umieszczone oznaczenie z numerem modelu.

Stacja ładująca **SR 506** jest dostarczana rozłożona, bez ładowarki i akumulatorów.

Stacja ładująca **SR 516** jest dostarczana z pięcioma ładowarkami, bez akumulatorów.

Są dostępne gniazda do montażu na ścianie.

Specyfikacja techniczna

SR 506 / SR 516

| | |
|------------------------|----------------|
| Masa bez ładowarek | około 3,460 g |
| Weight with 5 chargers | około 4,560 g |
| SxGxW, SR 506 | 390x328x105 mm |
| Tworzywo | ABS |
| Kolor | Szary |



Sundström Safety AB

Tel: +46 10 484 87 00
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan

Sundström 
www.srsafety.com