

Handhavandeinstruktion

SR 501 EX

Batteri



Allmän information

För längsta livslängd på batteri SR 501 EX bör man ha regelbundna ur- och uppladdningscykler.

Bäst resultat uppnås vid full urladdning direkt följd av full uppladdning.

Batteriet kan djupurladdas om det inte används under en längre tid vilket kan leda till skador på battericellerna.

Långvarig underhållsladdning kan också innebära att battericellerna slits ut i förtid.

1. Ta bort batteriet



1.1 Lägg fläkten upp och ned. Greppa med ena handen runt fläkten med tummen placerad över batteriet.



1.2 Fäll upp locket några centimeter, skjut på med tummen som vilar på batteriet och för ut batteriet.

2. Ladda batteriet



2.1 Anslut batteriet till batteriladdaren.



2.2 Var noga med att tappan på sladdens kontakt monteras in i spåret på batteriet.



2.3 Anslut laddarens nätsladd till vägguttaget.

Ladda batteriet till full kapacitet i rumstemperatur ca 2 timmar.

Grön lysdiod lyser vid fullt laddat batteri.



2.4 Koppla ur laddaren från batteriet genom att hålla i laddarens kontakt och dra rakt ut.

Dra INTE i sladden.

Vrid INTE kontakten.

3. Batteripackning



3.1 Kontrollera att packningen runt öppningen för batteripolerna på batteriets undersida är oskadad.



3.2 För att underlätta montering av batteriet ska packningen smörjas in med vaselin som medföljer vid leverans.

4. Lagring av batteri

Under långvarig lagring rekommenderas en schemalagd laddning enligt följande:

- Ladda batteriet enligt 2
- Lagra batteriet i rumstemperatur.
- Upprepa laddningen regelbundet efter 6 till 8 veckor så länge lagringen pågår.
- Ladda batteriet fullt före planerad användning.