

## Instrucciones de funcionamiento

# SR 501 EX

## Batería



## Información general

Si desea que la batería SR 501 EX alcance su vida útil máxima, los ciclos de carga y descarga deben ser regulares.

Para obtener los mejores resultados, realice una carga completa tras una descarga completa.

Si la batería no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado, podría descargarse totalmente y dañar las celdas de la batería.

Una carga de mantenimiento prolongada también podría causar un desgaste prematuro de las celdas de la batería.

## 1. Extracción de la batería



**1.1** Coloque el ventilador boca abajo.

Agarre el ventilador con una mano, con el pulgar encima de la batería.



**1.2** Levante la tapa de la batería unos centímetros, empuje con el pulgar y extraiga la batería.

## 2. Carga de la batería



**2.1** Conecte la batería al cargador.



**2.2** Asegúrese de que la clavija del enchufe del cable esté encajada en la ranura de la batería.



**2.3** Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente.

Cargue la batería completamente a temperatura ambiente, durante aproximadamente 2 horas.

El LED verde se ilumina cuando la batería está totalmente cargada.

**2.4** Agarre el enchufe del cargador y tire de él hacia fuera al desenchufarlo de la batería.

NO tire del cable.

NO retuerza el enchufe.

## 3. Junta de la batería



**3.1** Compruebe que la junta situada alrededor de la abertura de los bornes de la batería en la parte inferior de la batería no esté dañada.



**3.2** Para facilitar el montaje de la batería, engrase la junta con la vaselina suministrada en el paquete del producto.

## 4. Almacenamiento de la batería

Durante un almacenamiento prolongado, se recomienda establecer el siguiente procedimiento de carga programado:

Cargue la batería como se indica en el apartado 2.

Guarde la batería a temperatura ambiente.

Repita la carga cada 6 u 8 semanas durante el almacenamiento.

Cargue completamente la batería antes de su próximo uso.