

Mode d'emploi

SR 501 EX

Batterie



Informations générales

Pour une plus grande durée de vie, la batterie SR 501 EX doit être soumise à des cycles de charge et de décharge réguliers.

Un déchargement complet suivi d'un chargement complet fournit de meilleurs résultats.

La batterie peut être fortement déchargée si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, ce qui peut endommager les cellules de la batterie.

Une charge d'entretien prolongée peut également entraîner une usure prématurée des cellules de la batterie.

1. Retrait de la batterie



1.1 Tenez le ventilateur à l'envers.

Utilisez une seule main pour tenir le ventilateur et placez le pouce sur la batterie.



1.2 Soulevez le couvercle du logement de la batterie de quelques centimètres, poussez avec le pouce et retirez la batterie.

2. Chargement de la batterie



2.1 Connectez la batterie au chargeur de batterie.



2.2 Assurez-vous que la fiche du cordon est insérée dans l'emplacement correspondant sur la batterie.



2.3 Branchez la prise du chargeur sur le secteur.

Chargez totalement la batterie à température ambiante pendant environ 2 heures.

La LED verte s'allume lorsque la batterie est complètement chargée.



2.4 Tenez la fiche du chargeur et retirez-la tout droit pour débrancher le chargeur de la batterie.

Ne tirez PAS sur le cordon.

Ne tordez PAS la fiche.

3. Joint de la batterie



3.1 Vérifiez que le joint autour de l'ouverture du logement des bornes de la batterie, sous la batterie, n'est pas endommagé.



3.2 Pour faciliter le montage de la batterie, appliquez sur le joint la Vaseline fournie dans l'emballage du produit.

4. Stockage de la batterie

Pour une période de stockage prolongée, il est recommandé de suivre la procédure de charge suivante :

Chargez la batterie conformément à la section 2.

Stockez la batterie à température ambiante.

Réitérez la charge après 6 à 8 semaines tant que le dispositif est toujours en stockage.

Chargez totalement la batterie avant l'utilisation prévue.