


SR 592

FR

Pièces détachées / Accessoires



N°	Pièce	N° de commande
1.	Écran de soudage	H06-4412
2.	Flexible d'alimentation en air	R06-4401
3.	Joint torique pour flexible d'alimentation en air, contre le ventilateur	R06-0202
	Joint torique pour flexible d'alimentation en air, contre l'écran	R06-4402
4.	Mentonnière d'étanchéité	R06-4404
5.	Jeu de brides	R06-4403
6.	Bandeau anti-transpiration, paquet de 5	R06-4405
7.	Col de la bande de confort	R06-4510
8.	Filtre de soudage, coloris n° 8, SR 59008	T06-4001
	Filtre de soudage, coloris n° 9, SR 59009	T06-4002
	Filtre de soudage, coloris n° 10, SR 59010	T06-4003
	Filtre de soudage, coloris n° 11, SR 59011	T06-4004
	Filtre de soudage, coloris n° 12, SR 59012	T06-4005
	Filtre de soudage, coloris n° 13, SR 59013	T06-4006
	Filtre de soudage, EN 3/10, SR 59005	T06-4007
	Filtre de soudage, EN 3/11, SR 59006	T06-4008
	Filtre de soudage, EN 4/5-13	R06-4508
	Filtre de soudage, EN 4/9-13, SR 59007	T06-4009
9.	Lentille de protection PC	R06-4008
10.	Lentille de protection interne pour lentille automatique	R06-4009
	Lentille de protection interne pour R06-4508	R06-4509
	Lentille de protection interne pour lentille en verre minéral trempé	R06-4008
11.	Lentille correctrice, 1,0 dioptre, SR 59014	T06-4010
	Lentille correctrice, 1,5 dioptre, SR 59015	T06-4011
	Lentille correctrice, 2,0 dioptres, SR 59016	T06-4012
	Lentille correctrice, 2,5 dioptres, SR 59017	T06-4013
12.	Logement du filtre de soudage	R06-4306
13.	Vis	R06-4305
14.	Cagoule de protection	T06-4014
15.	Serviettes de nettoyage SR 5226, boîte de 50	H09-0401