


# SR 580

DE

## Ersatzteile / Zubehör



<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
1.	Helm, mit Luftkanal	R06-0801
2.	Blattfeder mit schrauben	R06-0806
2a.	Blattfeder	-
2b.	Schraube	-
3.	Oberer Rahmensatz	R06-0802
3a.	Oberer Rahme	-
3b.	Schraube	-
4.	Visier, PC	R06-0808
5.	Unterer Rahmensatz	R06-0803
6.	Ventilsatz	R06-0807
6a.	Membrane	-
6b.	Ventildeckel	-
7.	Gesichtsdichtung	R06-0805
8.	Kopfgestell	R06-0804
9.	Schweißband	R06-0809
10.	Hals-Komfortband	T06-0803
11.	Dichtung	R01-1205
12.	Atemschlauch	R06-0810
13.	O-Ring	R06-0202
14.	Schutzfoliesat SR 582	T06-0801
15.	Reinigungstücher. 50/Box	H09-0401
16.	Wärmeschutz, helm	R06-0813
17.	Wärmeschutz, nacken	R06-0814
18.	Wärmeschutz, nacken und hals	R06-0815
19.	Gesichtsdichtung	T06-8012
20.	Nacken-, Brustschutz	T06-8011
21.	Schutzhaube, SR 59018	T06-4014
22.	Schutzschlauch für Atemschlauch Schlauchschutz, PE	T06-4016 T06-0121
23.	Tyvek-Haube SR 586	T06-0806
24.	Adapter R + L	R06-0820
24a.	Adapter R x1	-
24b.	Adapter L x1	-
24c.	Schraube x4	-
25.	Knopf komplett	R06-0821
25a.	Knopf x2	-
25b.	Scheibe x2	-
26.	Schweisschutzvisier SR 584 <i>Wichtig! R06-0820 und R06-0821 sind erforderlich</i>	T06-8010
27.	Vergoldetes visier, EN 5, SR 587 Vergoldetes visier, EN 4, SR 587 <i>Wichtig! R06-0820 und R06-0821 sind erforderlich</i>	R06-0824 R06-0829
28.	Visier, 2/3, EN 3, SR 588-1 Visier, 2/3, EN 5, SR 588-2 <i>Wichtig! R06-0820 und R06-0821 sind erforderlich</i>	R06-0825 R06-0826
29.	Lampenhalterung	R06-0828
30.	Ersatzhelmbefestigung für gehörschutzkapseln	R06-0827
31.	Kinnriemen	T06-0810