


SR 500 EX

Ersatzteile / Zubehör



Nr.	Bezeichnung	Best. Nr.
1.	Gebläse SR 500 EX, nackt	R06-2001
2.	Dichtung für Gebläse	R06-0107
3.	Kombifilter A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Gasfilter A1BE2K1, SR 597	H02-7212
5.	Gasfilter ABE1, SR 515	H02-7112
6.	Gasfilter A2, SR 518	H02-7012
7.	Filteradapter SR 511	R06-0105
8.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
9.	Vorfilter SR 221	H02-0312
10.	Vorfilterhalter SR 512 EX	R06-2023
11.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
12.	Vorfilterhalter	R01-0605
13.	Stahlnetzscheibe SR 336	T01-2001
14.	Batterie SR 501 EX, 2,1 Ah	R06-2002
15.	Batterieladegerät SR 513 EX	R06-2003
16.	Gürtel SR 508 EX Gummigürtel SR 504 EX Gürtel PVC EX	R06-2148 T06-2150 T06-2151
17.	Ledergürtel SR 503 EX	T06-2149
18.	Geschirr SR 552 EX	T06-2002
19.	Strömungsmesser SR 356	R03-0346
20.	Aufbewahrungstasche SR 505	T06-0102
21.	Reinigungstücher. 50/Dose	H09-0401
22.	Tube Vaseline	R06-2016
23.	Stöpselsatz	R06-0703