


SR 700

Ersatzteile / Zubehör



| Nr. | Bezeichnung | Best. Nr. |
|------------|--|----------------------------------|
| 1. | Gebläse SR 700, nackt | R06-0710 |
| 2. | Dichtung für Gebläse | R06-0107 |
| 3. | Filteradapter SR 711 | R06-0701 |
| 4. | Partikelfilter P3 R, SR 510 | H02-1312 |
| 5. | Vorfilter SR 221 | H02-0312 |
| 6. | Partikelfilter P3 R, SR 710 | H02-1512 |
| 7. | Vorfilterhalter | R01-0605 |
| 8. | Stahlnetzscheibe SR 336 | T01-2001 |
| 9. | Batterie Standard SR 701, 2,25 Ah Batterie HD, SR 702, 3,5 Ah | R06-0708 T06-0701 |
| 10. | Batterieladegerät SR 713 | R06-0706 |
| 11. | Batterieladegestell ohne Ladegerät SR 506 Batterieladegestell kpl. SR 516 | T06-0108 T06-0111 |
| 12. | Gürtel SR 508 Gummigürtel SR 504 PVC-Gürtel | R06-0101 T06-0104 T01-0124 |
| 13. | Ledergürtel SR 503 Ledergürtel SR 503, Groß | T06-0103 T06-0107 |
| 14. | Strömungsmesser SR 356 | R03-0346 |
| 15. | Aufbewahrungstasche SR 505 | T06-0102 |
| 16. | Spritzenabdeckung SR 514 | T06-0114 |
| 17. | Reinigungstuch 50/Asche | H09-0401 |
| 18. | Kopfgestell 552 | T06-0116 |
| 19. | Stöpselsatz | R06-0703 |