


SR 700

Reservdelar / Tillbehör

SV



Nr.	Benämning	Best. nr.
1.	Fläkt SR 700, naken	R06-0710
2.	Packning till fläkt	R06-0107
3.	Filteradapter SR 711	R06-0701
4.	Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
5.	Förfilter SR 221	H02-0312
6.	Partikelfilter P3 R, SR 710	H02-1512
7.	Förfilterhållare	R01-0605
8.	Stålnätsrondell SR 336	T01-2001
9.	Batteri standard SR 701, 2,25 Ah Batteri HD, SR 702, 3,5 Ah	R06-0708 T06-0701
10.	Batteriladdare	R06-0433
11.	Laddställ SR 526	T06-0131
12.	Laddställ SR 506	T06-0108
13.	Bälte SR 508 Gummibälte SR 504 PVC-bälte	R06-0101 T06-0104 T06-0124
14.	Läderbälte SR 503 Läderbälte SR 503, Large	T06-0103 T06-0107
15.	Flödesmätare SR 356	R03-0346
16.	Förvaringsväska SR 505	T06-0102
17.	Stänkskydd SR 514	T06-0114
18.	Rengöringsservett. 50/ask	H09-0401
19.	Sele 552	T06-0116
20.	Pluggkit	R06-0703