


Pièces détachées / Accessoires



N°	Pièce	N° de commande
1.	Ventilateur SR 700, seul	R06-0710
2.	Joint pour ventilateur	R06-0107
3.	Adaptateur de filtre SR 711	R06-0701
4.	Filtre à particules P3 R, SR 510	H02-1312
5.	Préfiltre SR 221	H02-0312
6.	Filtre à particules P3 R, SR 710	H02-1512
7.	Support de préfiltre	R01-0605
8.	Disque d'acier SR 336	T01-2001
9.	Batterie standard STD, SR 701, 2,25 Ah Batterie HD, SR 702, 3,5 Ah	R06-0708 T06-0701
10.	Chargeur de batterie	R06-0433
11.	Station de charge sans chargeurs SR 526	T06-0131
12.	Station de charge sans chargeurs SR 506	T06-0108
13.	Ceinture SR 508 Ceinture en caoutchouc SR 504 Ceinture PVC	R06-0101 T06-0104 T06-0124
14.	Ceinture en cuir SR 503 Ceinture en cuir large SR 503	T06-0103 T06-0107
15.	Débitmètre SR 356	R03-0346
16.	Sacoche SR 505	T06-0102
17.	Éclabousser couverture SR 514	T06-0114
18.	Lingette nettoyante. Boîtes de 50	H09-0401
19.	Harnais SR 552	T06-0116
20.	Kit de bouchons	R06-0703